ROOM MATE

スマートフォン対応ウォッチ

-スマッチ-

EB-RM4900S

取扱説明書

（保証書付き）

この度は、スマートフォン対応ウォッチ**<スマッチ> EB-RM4900S**(以下本製品)をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は、電話帳の同期、その他仕事やレジャーに役立つ各種機能とサービスを提供します。

本製品は以下にあります機能をサポートしています

：Bluetoothで同期しての通話、メッセージプッシュ機能（SMS 、QQなどのメッセージ受信；要Bluetooth機能付きのスマートフォン)、Bluetoothで同期しての音楽再生、カロリー計、歩数計、睡眠モニタ、紛失防止機能、リモートカメラ機能など。

本製品を使い始める前に スマートフォンへ「Bluetooth notice（BT notification)」(アンドロイドスマートフォン対応、iPhoneは一部機能に制限）アプリケーションをインストールします。

本製品は自動的にスマートフォンと日時、時間を同期します。また、SMSなどを含むメッセージが表示されます。

Accessibility Settings中のBluetooth Notificationを開いてください。
その上で、"Bluetooth notification" のオプションでプッシュ通知するか、アプリケーションの保護を選択します。

スマートフォンと本製品を再起動後、Bluetoothが使用可能になります。

記載の二次元バーコードか以下のリンクから"Bluetooth notice"をダウンロード後にインストールしてください。

http://pan.baidu.com/s/lhqsuR7A

※このマニュアルは予告なしに変更されることが有ります。

(1)操作方法

■本製品を正しい方向に着用します。パワーボタンは本製品の右側、3つのタッチキーは画面の下側にあります。

■オン/オフ、EXITボタン：
オン/オフボタンを一回押すと電源が入り、時計が表示されます。

■左のタッチキーはMenu/Enterキーです。時計表示からメインメニューに切り替えます。また、メニュー画面で決定します。

■真ん中のタッチキーは ダイアル/フリップキーです。時計表示から操作して、Bluetoothの音量を変更します。

■右のタッチキーはキャンセル/戻るキーです。メニュー画面で決定せずに戻ります。

さらに、画面をフリックすることで以下の機能が使えます。

■タッチスクリーン上でフリックすると、メインメニューを表示します。

■メニュー上でタップすると決定します。

■画面上で上から下にフリックするとメニューを終了します。

(2)Bluetooth機器の接続方法：

■最初に本製品とペアリングします。

ペアリング成功後、本製品はスマートフォンの電話帳と通話履歴を共有します。(プライバシー保護の為、共有しない機器もあります）正しく使うため、電話帳と通話履歴が共有されてるか確認してください。

もし本製品とスマートフォンが10メートル(障害物が無い場合)以上離れた状態で通話すると5分以内に通話が自動的に切断します。
その場合、手動で再接続してください。

(3)機能

■Bluetooth機器との接続および操作
ダイアル/フリップキーを押して電話番号を入力するかメインメニューの通話ログから通話ができます。
※通話中はスピーカーとマイクをふさがないでください。
■"information"はスマートフォンが受信したメッセージを見ることができます。
■スマートフォンの電話帳を同期します。
■以下の履歴を最大30まで保管します。
"不在着信"、"送信"、"着信"、"通話"
■Bluetoothを使ってスマートフォンのQQのショートメールやその他の通知を受け取れます。
■Bluetoothを使って、スマートフォンの音楽を再生できます。
※スマートフォンの機種によっては、音楽再生ソフトを起動しておく必要が有ります。
■Bluetoothでスマートフォンのカメラを操作して、写真を撮ることができます。
※機種によっては通話をやめたりする必要が有ります。
■歩数計
・正確な歩数を計測するため、胸を張った正しい姿勢で歩いてください。
・歩数計の上段には時間、左のウィンドウには歩数、右のウィンドウには距離と消費カロリーが表示されます。
・四角のスイッチはスタート/ストップボタンです。
・歩数計の右上のオプションは設定、リセット、記録の表示です。
・歩数計はバックグラウンドで動作します。
・正しく計測するため、個々のユーザーについて初期設定を行います。
・歩数計は自動的に毎日リセットします。
■高度計は現在いる場所の高度を表示します。
■気圧計は現在いる場所の気圧と気温を表示します。
■本製品とスマートフォンが一定の距離以上離れると紛失防止のアラームが鳴ります。
■省電力モード
■設定：時計、トーンモード、ボリューム、表示言語、ディスプレイ設定、Bluetooth設定、バッテリー残量、工場出荷状態の復元

※本製品はUSBケーブルでPCや外付けバッテリーと接続できます。

保証条件の内容

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合に、限り無料にて修理させていただきます。
●無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
●ご購入の販売店にご依頼にならない場合は、**サポートセンター**にご相談ください。
2. 保証期間内でも次のような場合には有償になります。
●使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
●火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、塩害、ガス害、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
●ご購入後の移動、落下あるいは輸送などによる故障及び損傷。
●本保証書のご提示がない場合。
●本保証書にご購入年月日、お客様名、ご購入販売店名を記入のない場合、あるいは字句を書換えられた場合。
●消耗品、付属品などの交換などによる故障及び損傷。
●液晶、タッチパネルの損傷。
3. 本製品の故障などに伴うご次的損害に対する保証は致しません。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
5. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
6. 修理の際は、大切な情報（登録[地点など]）は必ずメモなどバックアップをおとりください。
修理により、初期状態に戻すことがあります。
7. データの取り扱いについて
●修理依頼品がメモリーなど記録媒体を搭載または使用する製品の場合、製品に使用した記録媒体等に記録されたデータ（お客様が登録した地図データ、録音・録画した音楽・映像データ、各種設定内容等を含む）を必要に応じて修理の過程で閲覧・実行する場合がありますが、修理の目的以外に使用いたしません。
●本修理サービスにおきまして、当社は記録データについての複製、バックアップ、復元作業等は一切行いませんので、ご了承願います。
●修理のために必要と判断した場合、修理依頼品の記録媒体等の初期化、交換、工場出荷状態に戻す等の作業を行わせていただきます。その際にお客様が登録したデータや著作権を含む記録データおよびお客様が追加したファイル、設定等は失われます。必要なデータ及びファイル等はあらかじめお客様にてバックアップを作成いただく様お願い致します。
●修理等の作業にあたっては細心の注意を払いますが、前項以外の場合であっても作業の過程で記録データの破損・消失等が生じる場合があります。
当社は、記録データの破損・消失等についての責任は負いかねますので、ご了承願います。
●修理等の作業にあたって部品交換した場合は、交換した部品はサポートセンターの所有物として回収させていただき、返却は致しかねますのでご了承願います。
※修理の際は大切な情報（登録地点など）は必ずデータのバックアップまたはメモなどをおとりください。
また大切な記録データ（音楽・映像など）なども必ずバックアップをおとりください。

ROOM MATE